



1 Tag bort locket med hjälp av en skruvmejsel

2 Skala kabeln ungefär 10mm (max 6mm kabel)

3 Sätt skruvmejseln till vänster om fjädern och tryck den åt höger, för in kabeln i hålet och tag bort skruvmejseln när kabeln är synlig.

4 Förankra kabeln med hjälp av kabelförskruvningarn.